

... k tématu „Skvrny po natření stěn“

Vynaložíte velké úsilí na renovaci svého domu – a pak tohle!

Barva stěn, která byla ještě před chvílí bílá, změní svůj odstín a objeví se na ní žlutavé/nahnědlé skvrny.

Bez ohledu na to, zda používáte vodou ředitelné přírodní barvy nebo běžné syntetické barvy na stěny: Častou příčinou vzniku skvrn jsou zbytky starého lepidla na tapety nebo škrobu na podkladu.

Jak poznám, zda jsou na podkladu zbytky lepidla?

Naneste na několik míst podkladu trochu vody a nechte ji krátce působit. Prstem můžete rychle zjistit, zda je povrch mastný/lepkavý – v tom případě jsou na stěně ještě zbytky lepidla.

Jak na to:

Povrch několikrát potřete vodou a poté rozpuštěné lepidlo důkladně omyjte štětcem nebo houbou shora dolů. Tento postup opakujte, dokud povrch není mastný/lepkavý na dotek.

Často jsou to právě složky těchto zbytků lepidla, které ve spojení s vodou uvolňují nažloutlé barvivo. Toto barvivo během schnutí nátěru prochází ještě vlhkou barvou a zanechává skvrny na čerstvé stěně.

Před natíráním je tedy nutné zbytky lepidla a klívu důkladně odstranit z podkladu.

Upozornění: Dbejte na to, aby voda nepoškodila podlahu. Proto ji pečlivě zakryjte a pracujte opatrně.

Hodně štěstí – pro dobrý výsledek!

UPOZORNĚNÍ: Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím technické listy všech použitých produktů. Tyto listy získáte u svého prodejce nebo na adrese www.LEINOS.de. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah.