

## Informacje dotyczące zastosowania

### ... dotyczące „plam po malowaniu ścian”

#### **Wkłada się wiele wysiłku w remont własnego domu – i nagle to!**

Świeżo pomalowana biała ściana zmienia kolor i pojawiają się na niej żółtawo-brązowe plamy.

Niezależnie od tego, czy używasz wodnych farb naturalnych, czy tradycyjnych, syntetycznych farb ściennych: częstą przyczyną powstawania plam są resztki starego kleju tapetowego lub kleju na podłożu.

Często to właśnie składniki tych pozostałości kleju w połączeniu z wodą wydzielają żółtawe barwniki. Podczas schnięcia farby barwniki te przenikają przez jeszcze wilgotną farbę i pozostawiają plamy na świeżej ścianie.

#### **Jak rozpoznać, czy na podłożu znajdują się pozostałości kleju?**

W tym celu należy nałożyć niewielką ilość wody na kilka miejsc podłoża i pozostawić na chwilę. Palcem można szybko sprawdzić, czy powierzchnia jest tłusta/lepka – jeśli tak, to na ścianie nadal znajdują się pozostałości kleju.

Przed malowaniem należy więc dokładnie usunąć z podłoża pozostałości kleju i kleju do tapet.

#### **Jak to zrobić:**

Należy kilkakrotnie spryskać powierzchnię wodą, a następnie dokładnie zmyć rozpuścimy się klej za pomocą szczotki lub gąbki, wykonując ruchy od góry do dołu. Czynność tę należy powtarzać do momentu, aż powierzchnia nie będzie już tłusta/lepka w dotyku.

**Uwaga:** należy uważać, aby woda nie uszkodziła podłogi. Dlatego należy ją dokładnie przykryć i pracować ostrożnie.

Powodzenia – życzymy dobrych rezultatów!

**UWAGA:** Aby uzyskać optymalne wyniki, należy przestrzegać instrukcji technicznych wszystkich stosowanych produktów. Instrukcje te można uzyskać u sprzedawcy lub na stronie [www.LEINOS.de](http://www.LEINOS.de). Informacje te opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktu i nie stanowią podstawy do zawarcia umowy.